

**Használati utasítás**  
**KREM-50, KREM-100, KREM 150, KREM-200**  
**típusú mézkrémesítőhöz és**  
**KREM-50-F, KREM-100-F, KREM 150-F, KREM-200-F**  
**típusú fűthető mézkrémesítőhöz**

**A berendezés leírása**

A mézkrémesítő krémméz előállítására és különböző mézfajták összekeverésére alkalmas.

Két alapmodellt készítünk: fűtéssel és fűtés nélkül.



1. kép  
Mézkrémesítő

A fűthető típusoknál a mézet a duplafalú tartály falai közt áramló víz fűti fel. A vizet elektromos ellenállás-fűtéssel melegítjük. A duplafalú tartály felső alsó részén lévő cső szolgál a fűtővíz feltöltésre, és annak leeresztésére is. A fűtővíz hőmérséklete a fűtésszabályzóval 0-80 °C között szabályozható.

A méz keverését egy kétszárnyú keverőlapát biztosítja. A keverőlapátot meghajtó motor a duplafalú tartály tetejére van erősítve.



Meghajtómotor a kétszárnyú keverőlapáttal

A mézet a tartály alsó részére szerelt csapon lehet leereszteni. A tartály alja a csap felé lejt.

A tartály, a keverőlapát és a leeresztő csap élelmiszeripari rozsdamentes acélból, az állvány, a vízbetöltő cső rozsdamentes acélból készült.

A tartályt a megrendelő által kért magasságú állvánnyal gyártjuk.



3. kép  
Fűtővíz és leeresztő csap



4. kép  
Fűtővíz túlfolyó, nyomáseltávolító csonk

## Műszaki adatok:

	Tartály	Teljesítmény	Súly	Átmérő	Tartálymagasság
KREM-50-F	50 Liter	1.300 W	40 kg		
KREM-100-F	100 Liter	1.300 W	45 kg		
KREM 150-F	150 Liter	2.250 W	50 kg		
KREM-200-F	200 Liter	2.250 W	60 kg		

## Üzembe helyezés

Töltse fel vízzel a tartály dupla falai közt található víztartályt a tartály alsó részén található csövön keresztül.

Ezután csatlakoztassa a még kikapcsolt állapotban lévő berendezést a FI-relével ellátott hálózathoz. Kapcsolja be a berendezést a főkapcsolóval.

1. Vészkipcsoló
2. Fordulatszám beállító gomb
3. Indító/megállító gomb
4. Főkapcsoló



4. kép  
Kapcsolótábla

1. Fűtéskapcsoló
2. Fűtés szabályzó panel

55 fok az alaphelyzetben beállított hőmérséklet

A "Set" gomb rövid idejű megnyomásával tudjuk állítani a hőmérsékletet. A lefele nyíllal lehet csökkenteni, a felfelé mutató nyíllal pedig növelni a hőmérsékletet.

Majd a beállítások elmentéséhez nyomjuk meg röviden ismét a "Set" gombot.

A felső szám a jelenlegi hőfokot jelzi az alsó pedig a kívánt hőfokot.



5.kép  
Fűtésszabályzó

Ha a fűtővíz elérte a kívánt hőmérsékletet, állítsa be a keverőlapátok kívánt forgási sebességét a fordulatszám beállító gombbal.

A keverőlapátok forgási sebessége működés közben is változtatható.

A keverést a START/STOP feliratú piros billenő kapcsoló megnyomásával indíthatja el.

### **A méz keverése**

Bekapcsolás után a keverőlapátok 15 percen keresztül működnek, aztán egy órán keresztül állnak. Majd újabb 15 perces keverés következik, azután ismét egy óras állás. Ezt az folyamatot a keverőlapátok START/STOP gombbal való kikapcsolásával lehet leállítani.

A gépet folyamatos keverésre beállítva is meglehet rendelni. Ebben az esetben a kívánt működési időt a kereskedelemben is kapható, hálózathoz csatlakoztatható időkapcsolóval lehet beállítani.

### **A méz leeresztése**

A méz leeresztésére a tartály alsórészén lévő leeresztő csap szolgál. A méz leeresztése alatt nem célszerű kikapcsolni a fűtést.

### **Tisztítás**

A tisztításhoz le kell venni a tetőt a motorral együtt, majd ki kell emelni a keverőlapátokat. A tartály belső falának tisztítására forró vizet használjon, majd törölje szárazra egy ronggyal.