

Keretes viaszolvasztó doboz

A berendezés az előregeedett vagy sérült keretből való viasz kinyerésére szolgál, gőz segítségével. A berendezés egy külső tartályból, a kerettároló kosárból, a takaró fedélből és a gázégőből áll. A belső kosár teljes kapacitása: 10 - 15 keret B/CS méret

Belső kosár méret: 510 x 350 x 450 mm

Az edény mérete: 610 x 430 x 610 mm, lefolyó átmérője 1"

Anyag: rozsdamentes acél

Magasság: 810 mm

A viasz kinyerésének hatékonysága 70-80%

Tápegység: propán-bután gáz

Tevékenységek leírása

1. Töltse tele az edényt vízzel egészen a lefolyócső magasságáig.
2. Helyezze bele a kosárba a kereteket vagy a fedelezést
3. Fedje le a dobozt a fedővel.
4. A gázégőket állítsa be úgy, hogy annak begyújtott lángja az egész edény alját melegítse. Fokozottan figyelje az esetleges gázszivárgást és környezetét, nehogy meggyulladjon valami!
5. Várjon, a gőz képződéséig, amely pár perc után megolvassza a viaszt.
6. A viasz felolvadása után ellenőrizze a vízszintet. Ha csökkenést észlel, töltse fel újra.
7. A kosarat újból töltse meg a keretekkel.
8. A folyamat elvégzése után kapcsolja ki a gázégőt, és zárja el a gázpalackot.
9. Tisztítsa ki a kosarat, és készítse elő a következő használatra